



JAPANISCHES DUSCH-WC-SET BAIA LED – TOPTOILET

UGS: 10096

99.00 CHF TVA incluse

Technische Daten

- Doppelte Waschfunktion für Anal- und Intimbereich
- Zwei separate Waschdüsen
- Einziehbare und selbstreinigende Düsen
- Strahldruck einstellbar
- Bedienung über seitliches Drehrad
- Waschfunktion ohne Strom
- Versorgung direkt über Wasserleitungsdruck
- Blaue LED-Nachtbeleuchtung
- Automatische LED-Aktivierung durch Licht- und Geräuschsensor
- LED-Versorgung: **2 Batterien AAA/LR03 (Batterien nicht mitgeliefert)**
- Düseneinheit in der Tiefe um 5 cm verstellbar
- Befestigungsabstand verstellbar von 12 bis 19 cm
- Gesamtbreite: 38,4 cm
- Tiefe des seitlichen Gehäuses: ca. 16,5 cm
- Material: antibakterielles Polypropylen
- Metallverstärkung unter dem Aufsatz
- Farbe: weiß
- Nettogewicht: 0,8 kg
- Garantie: 2 Jahre, Rücksendung an Werkstatt
- **Kompatibel mit WC-Sitz Big John – Art.-Nr. 10095**

Categories: [1. Bad/Dusche/WC](#), [WC-Erhöhlungen mit Armlehnen](#)

JAPANISCHES DUSCH-WC-SET BAIA LED – TOPTOILET

Der **Baia LED von TopToilet** ist ein mechanischer WC-Waschaufsatz zur Intimreinigung direkt mit Wasser. Er stellt eine hygienische und komfortable Lösung dar, die den Verbrauch von

Toilettenpapier reduziert.

Ausgestattet mit zwei separaten Düsen bietet er eine Funktion zur Analreinigung und eine speziell für die weibliche Intimhygiene angepasste Funktion. Der Strahldruck lässt sich einfach über die seitliche Bedienung einstellen, um ihn an die Vorlieben und Empfindlichkeit jedes Benutzers anzupassen.

Der Baïa LED funktioniert über den Wasserleitungsdruck und **benötigt keinen Stromanschluss** für die Reinigung. Seine blaue Nachtbeleuchtung aktiviert sich automatisch durch einen Licht- und Geräuschsensor und erleichtert das Auffinden der Toilette während der Nacht.

Sein verstellbarer Befestigungsabstand ermöglicht die Installation auf den meisten WC-Schüsseln. Der Aufsatz wird zwischen Schüssel und vorhandenem WC-Sitz positioniert und umfasst die wichtigsten Zubehörteile für den Anschluss. Seine Struktur aus antibakteriellem Polypropylen ist durch ein Metallteil an der Unterseite für bessere Haltbarkeit verstärkt.

Produktbesonderheit:

- Metallverstärkung an der Unterseite für bessere Haltbarkeit
- Düse in der Tiefe um 5 cm verstellbar
- Funktioniert ohne Strom

Allgemeine Eigenschaften:

- Doppelte Waschfunktion mit getrennten Anal- und Vaginaldüsen
- Aufsatz aus antibakteriellem Polypropylen
- Einstellbarer Wasserdruck
- Verstellbarer Befestigungsabstand für Anpassung an die meisten WC-Schüsseln
- Installationsset für schnelle Montage mitgeliefert
- Automatische Nachtbeleuchtung durch Licht- und Geräuschsensor

Lieferumfang

- WC-Waschaufsatz Baïa LED
- Anschlussschlauch 80 cm
- T-Stück aus Metall
- Vier Kupplungsplatten
- Befestigungszubehör
- Bedienungsanleitung

Der WC-Waschaufsatz Baïa LED ist kompatibel mit dem bariatrischen WC-Sitz Big John – Art.-Nr. 10095 (siehe Foto).

