



ABAÏTANT WC JAPONAIS THYIA 3 – TOPTOILET

UGS: 10099

399.00 CHF Le prix initial était :

399.00 CHF. 299.00 CHF Le prix actuel est :

299.00 CHF. TVA incluse

FIN DE SÉRIE – Dernier exemplaire neuf disponible

Prix spécial : CHF 299.- TTC

Suivi SAV assuré par le fournisseur

CARACTÉRISTIQUES PRINCIPALES

- Double fonction de lavage avant et arrière
- Deux buses séparées et rétractables
- Lavage à l'eau chaude
- Température de l'eau réglable sur quatre niveaux
- Pression du jet réglable
- Siège chauffant réglable sur quatre niveaux
- Séchage à l'air chaud réglable sur quatre niveaux
- Commande manuelle latérale
- Panneau électronique de réglage
- Détecteur de présence intégré
- Désodorisation au charbon de bambou
- Éclairage nocturne LED bleu
- Descente amortie du siège et du couvercle
- Système de fixation déclipable
- Garantie de 2 ans, retour atelier
- **Compatible avec le rehausseur WC Ashby Lift – UGS 10098**

Categories: [1. Bain/Douche/Toilettes](#),
[Réhausseurs WC avec accoudoirs](#)

L'installation par un professionnel est recommandée afin de garantir un raccordement électrique et hydraulique conforme.

Une arrivée d'eau accessible et une prise électrique reliée à la terre sont nécessaires à proximité des toilettes.

TopToilet déconseille notamment l'utilisation d'une multiprise pour alimenter ses modèles électriques.

ABATTANT WC JAPONAIS THYÏA 3 – TOPTOILET

Le **Thyïa 3 de TopToilet** est un abattant WC japonais électronique conçu pour faciliter l'hygiène intime et améliorer le confort au quotidien. Il remplace l'abattant existant et assure un lavage avant ou arrière à l'eau chaude, directement depuis la cuvette des toilettes.

Il propose une double fonction de lavage grâce à deux buses séparées et rétractables. Une buse assure le lavage arrière tandis que la seconde est destinée au lavage avant. La température de l'eau peut être réglée sur quatre niveaux et la pression du jet s'adapte progressivement depuis la commande latérale.

Le Thyïa 3 dispose également d'un **siège chauffant** et d'un **système de séchage à l'air chaud**, tous deux réglables sur quatre niveaux. Ces fonctions permettent de réduire les gestes nécessaires à la toilette et de limiter l'utilisation du papier toilette.

Les fonctions de lavage et de séchage sont accessibles depuis une commande manuelle placée sur le côté droit de l'abattant. Un panneau de contrôle électronique permet de régler séparément la température de l'eau, du siège et de l'air de séchage. Contrairement aux modèles équipés d'une télécommande, toutes les commandes du Thyïa 3 sont directement intégrées à l'appareil.

Pour davantage de confort, il est équipé d'un **détecteur de présence**, d'un dispositif de désodorisation au charbon de bambou, d'un **éclairage nocturne LED bleu** ainsi que d'un mécanisme de descente amortie du siège et du couvercle.

Sa platine de fixation à clips permet de retirer facilement l'abattant de la cuvette pour simplifier le nettoyage et l'entretien. Il peut ensuite être remis en place rapidement grâce à son système de verrouillage.

Le Thyïa 3 est un modèle en fin de série qui n'est plus proposé dans le catalogue actuel de TopToilet. **L'exemplaire proposé est neuf, issu de notre stock et disponible en une seule unité. Le suivi SAV reste assuré par le fournisseur.**

PARTICULARITÉS DU PRODUIT

- Lavage intime avant et arrière
- Deux buses distinctes
- Buses rétractables
- Lavage à l'eau chaude
- Température de lavage réglable
- Pression du jet réglable
- Siège chauffant
- Séchage à l'air chaud
- Commandes intégrées sur le côté droit
- Réglages électroniques séparés
- Détecteur de présence
- Désodorisation au charbon de bambou
- Éclairage nocturne bleu
- Descente amortie du siège et du couvercle
- Abattant déclipable pour faciliter le nettoyage
- Suivi SAV assuré par le fournisseur

CONTENU DU KIT

- Abattant WC japonais Thyïa 3
- Robinet d'arrêt à trois voies

- Flexible d'alimentation en eau
- Connecteur droit
- Connecteur coudé
- Joint d'étanchéité
- 1 Filtre de rechange
- Platine de fixation
- Éléments de fixation de l'abattant
- Manuel d'utilisation

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

- Produit neuf
- État : jamais utilisé
- Statut : fin de série
- Stock disponible : un exemplaire
- SAV : suivi assuré par le fournisseur
- Installation : arrivée d'eau et prise électrique nécessaires
- Entretien : démontage rapide de l'abattant
- Détartrage périodique recommandé
- Préfiltre conseillé lorsque la dureté de l'eau dépasse 30 °TH
- Dommages liés au calcaire non couverts par la garantie du fabricant

L'abattant WC japonais Thyia 3 est compatible avec le rehausseur WC Ashby Lift – UGS 10098, offrant une réhausse d'environ 10cm (7cm + Hauteur de l'abattant).

