



KIT WC LAVANT JAPONAIS BAÏA LED – TOPTOILET

UGS: 10096

99.00 CHF TVA incluse

Caractéristiques techniques

- Double fonction de lavage postérieur et féminin
- Deux buses de lavage distinctes
- Buses rétractables et autonettoyantes
- Pression du jet réglable
- Commande par molette latérale
- Fonctionnement du lavage sans électricité
- Alimentation directement par la pression du réseau d'eau
- Éclairage nocturne LED bleu
- Activation automatique de la LED par détecteur de lumière et de son
- Alimentation de la LED : **2 piles AAA/LR03 (Piles non fournies)**
- Ensemble de buses réglable sur 5 cm en profondeur
- Entraxe de fixation réglable de 12 à 19 cm
- Largeur totale : 38,4 cm
- Profondeur du boîtier latéral : environ 16,5 cm
- Matériau : polypropylène antibactérien
- Renfort métallique sous le kit
- Couleur : blanc
- Poids net : 0,8 kg
- Garantie : 2 ans, retour atelier
- **Compatible avec l'abattant Big John – UGS 10095**

Categories: [1. Bain/Douche/Toilettes,](#)
[Réhausses WC avec accoudoirs](#)

KIT WC LAVANT JAPONAIS BAÏA LED – TOPTOILET

Le **Baïa LED de TopToilet** est un kit WC lavant mécanique permettant d'assurer une toilette intime directement à l'eau. Il constitue une solution hygiénique et confortable permettant de réduire

l'utilisation du papier toilette.

Équipé de deux buses distinctes, il propose une fonction de lavage postérieur et une fonction spécialement adaptée à l'hygiène féminine. La pression du jet se règle simplement depuis la commande latérale afin de l'adapter aux préférences et à la sensibilité de chaque utilisateur.

Le Baïa LED fonctionne grâce à la pression du réseau d'eau et **ne nécessite aucun raccordement électrique** pour le lavage. Son éclairage nocturne bleu s'active automatiquement grâce à un détecteur de lumière et de son, facilitant le repérage des toilettes durant la nuit.

Son entraxe de fixation réglable permet de l'installer sur la majorité des cuvettes. Le kit se positionne entre la cuvette et l'abattant existant et comprend les principaux accessoires nécessaires au raccordement. Sa structure en polypropylène antibactérien est renforcée par une pièce métallique sur sa partie inférieure pour une meilleure durabilité.

Particularité Produit :

- Renfort Métal sur le dessous pour une meilleur durabilité
- Douchette réglable sur 5cm en profondeur
- Fonctionne sans électricité

Caractéristiques générales :

- Double fonction de lavage avec douchettes séparées anale et vaginale
- Kit en polypropylène antibactérien
- Pression de l'eau réglable
- Entraxe de fixation réglable pour une adaptation sur la majorité des cuvettes
- Kit d'installation fourni pour une installation rapide
- Eclairage de nuit automatique par détecteur de lumière et de son

Contenu du kit

- Kit WC lavant Baïa LED
- Flexible de raccordement de 80 cm
- Raccord en T métallique
- Quatre platines de couplage
- Accessoires de fixation
- Manuel d'utilisation

Le kit WC lavant Baïa LED est compatible avec l'abattant bariatriques Big John – UGS 10095 (Cf. Photo).

